

Lautstärke

TweetyBot Mini V2



Die Lautstärke des TweetyBot Mini V2 lässt sich zwischen zwei Stufen – Mittel und Laut – einstellen. Dabei ist zu beachten, dass sich beide Lautstärkestufen nur geringfügig von der natürlichen Lautstärke der Rufe echter Koloniebrüter unterscheiden.

Entfernung	Stufe: Mittel	Stufe: Laut
1 Meter	50 dB	59 dB
2 Meter	46 dB	52 dB
3 Meter	44 dB	50 dB
5 Meter	41 dB	46 dB
10 Meter	37 dB	42 dB

Die Audioaufnahmen wurden am Abend in einem *Wohnquartier mit durchschnittlichen Umgebungsgeräuschen von etwa 30 dB durchgeführt*. Das Mikrofon war dabei stets direkt auf das Gerät ausgerichtet, um eine möglichst realistische Wiedergabe zu gewährleisten.

Die folgenden Angaben beziehen sich auf die vorinstallierten Tonspuren. Um deren Lautstärke anzupassen, kann der dB-Pegel der jeweiligen .mp3-Dateien am PC verändert werden. Auf diese Weise lassen sich die beiden Lautstärkestufen individuell anpassen.